

氣墊床

適用對象：

1. 肢體癱瘓無法翻身且無法自行坐起者
2. 於臥姿相關受壓處皮膚已有褥瘡者



使用說明：

1. 氣墊床底座的“四角鬆緊帶”可套於床墊以作固定。
2. 氣墊床CPR洩閥可快速洩氣，以利緊急施行心肺復甦術。

3. 主機介面說明(參照後文圖二)：(依型號不同介面略有差異)

- (1) 壓力調整鈕/按鍵，依使用者體重可調整壓力大小。
- (2) 護理模式，照顧者對於使用者如進行拍背、穿脫衣褲或使用者欲下床活動時讓每個管條達最大氣量，以提供床面之穩定。
- (3) 靜態/不交替模式，氣墊床之管條為不交替運作，透過均壓的方式達到減壓效果，適用於脊椎受傷初期或對於交替模式不適應之使用者。

4. 壓力調整(參照後文圖三)：待所有管條充滿時，照顧者將手伸至氣墊床下方靠近臀部處，如手觸摸到管條為充滿狀態視為正常壓力設定狀態；若手可觸及到使用者之臀部，表示壓力不足需重新調整或有需注意是否有異常警示訊號。



氣墊床使用步驟

圖一、放置方向



1.將氣墊床放於床墊上，並把連接充氣管此端置於床尾，另一邊則為床頭；將充氣管確實插入主機出氣口。

圖二、調整壓力



2.主機插上110V 電壓並把充氣壓力調至最大，約半小時左右待所有管條充滿後讓使用者躺下，並依照使用者體重調整壓力大小

圖三、測試氣壓



3.待所有管條充滿時，照顧者將手伸至氣墊床下方靠近臀部處，如手觸摸到管條為充滿狀態視為正常壓力設定狀態；若手可觸及到使用者之臀部，表示壓力不足需重新調整或有需注意是否有異常警示訊號

圖四、收折方式



4.若無需使用時，拔除電源及連接管，待完全消氣後才可捲曲或摺疊收納。

注意事項：

1. 避免接近高溫及尖銳物品。
2. 勿把幫浦放置於使用者頭部附近、床上及地板上，且避免幫浦上方放置物品。
3. 氣墊床下需墊約5公分高之軟質床墊，以避免床板太硬導致管條充氣量不足。
4. 使用110 V電壓，並保持幫浦通風，避免受潮。
5. 保持床罩、使用者衣服平整，可減少剪力形成，減少皮膚的缺氧及壞死機率。
6. 如有異常壓力警示狀況，請檢查所有管條是否正常或尋求專業人員協助。
7. 最大載重依不同廠牌型號為110~130公斤

~此資料僅供參考，依使用者狀況需適度調整，詳情請與醫生或治療師討論~